


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS

D'ASSEMBLAGE

FELICITY 3571-30 COCKTAIL TABLE

TABLE BASSE


PARTS LIST / LISTE DE PIÉCES:




LISTE DE QUINCAILLERIE / HARDWARE LIST

A		Bolt / Boulon Ø1/4"*3/4"L	16	E		Screw / Vis à vis Ø5/32"*1/2"L	16
B		Allen Key / Clé allen 4mm	1	F		Caster Roue	4
C		Spring Washer rondelle	16				
D		Flat Washer rondelle	16				

STEP#1 / ÉTAPE 1



STEP#2 / ÉTAPE 2




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


3571-30 COCKTAIL TABLE

TABLE DECOCKTA

STEP#3 / ÉTAPE 3



COMPLETED / ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'encreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ